



Montageanleitung Stecker und Kupplungen INNOLINQ QUICK-CONNECT (16/32A)







Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung		3
	1.1	Struktur der Warnhinweise	3
	1.2	Verwendete Symbole	4
	1.3	Verwendete Signalwörter	4
2	Best	immungsgemäßer Gebrauch	5
3	Allgemeine Sicherheitshinweise_		
4	Verpackung, Transport und Lagerung		7
	4.1	Verpackung	7
	4.2	Transport	7
	4.3	Lagerung	7
5	Aufb	au	8
6	Montage und Demontage		10
	6.1	Anschließen einer Leitung an eine 16-A-/32-A-Steckvorrichtung	10
	6.2	Trennen einer Leitung von einer 16-A-/32-A-Steckvorrichtung	12
7	Reini	Reinigung und Pflege1	
8	Außerbetriebnahme und Entsorgung		



1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung

- beschreibt die Montage und die Demontage von Steckvorrichtungen des Systems OUICK-CONNECT von Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
- ist Bestandteil des Produkts und ist w\u00e4hrend der Lebensdauer des Produkts aufzubewahren
- muss vor Gebrauch und vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig gelesen und verstanden werden.

1.1 Struktur der Warnhinweise

Die folgende Grafik zeigt die Struktur der Warnhinweise an einem Beispiel.



1	Gefahrenspezifisches Symbol	
2	Signalwort	
3	Art und Quelle der Gefahr	
4	Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung	
5	Vorgehen zur Gefahrenvermeidung	



1.2 Verwendete Symbole



Generelle Warnung vor einer Gefahrenstelle



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Hinweis

1.3 Verwendete Signalwörter

Alle Warnhinweise in dieser Anleitung sind deutlich hervorgehoben. Bei Warnhinweisen werden folgende Signalwörter verwendet:

GEFAHR Warnt vor Gefahren, die zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

WARNUNG Warnt vor Gefahren, die zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen können und/oder erheblichen Sachschaden verursachen können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT Warnt vor Gefahren, die zu reversiblen Verletzungen und/oder erheblichem Sachschaden führen können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HINWEIS Warnt vor Gefahren, die zu Störungen im Betriebsablauf und/oder erheblichem Sachschaden führen können. Auch Umweltschäden können entstehen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das System QUICK-CONNECT wird als schraublose Schnellanschlusstechnik, basierend auf dem Käfigzugfeder-Prinzip in elektrischen Steckvorrichtungen eingesetzt.

Steckvorrichtungen mit QUICK-CONNECT sind für den professionellen Einsatz konstruiert. Die Installation und der Festanschluss an das Versorgungsnetz darf nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Jede über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür träut allein der Benutzer.

Bei eigenmächtigen Veränderungen und Umbauten erlöschen die CE-Konformität und damit jegliche Gewährleistungsansprüche. Veränderungen können zu Gefahr für Leib und Leben sowie zu Schäden an den Steckvorrichtungen oder angeschlossenen Verbrauchern führen.

Werkseitige Kennzeichnungen an den Steckvorrichtungen dürfen nicht entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht werden.

Schutz vor Fremdkörpern und Witterungseinflüssen

Die Steckvorrichtungen entsprechen entweder der Schutzart IP44, IP54 oder IP67 gemäß DIN EN 60529 (VDE 0470-1), abhängig von der jeweiligen Ausführung. Dabei bedeuten im Finzelnen:

- Schutzart IP44:
 - Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm, z.B. einen Draht
 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- Schutzart IP54:
 - Geschützt gegen Staub in schädigender Menge
 - Vollständiger Schutz gegen Berührung
 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- Schutzart IP67:
 - Staubdicht
 - Vollständiger Schutz gegen Berührung
 - Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen



Umgebungsbedingungen

Für den sicheren Betrieb des Produkts gelten folgende Betriebstemperaturen:

Standard-Ausführung	Militär-Ausführung
-25 °C +40 °C	-33 °C +49 °C

3 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Eine sichere Nutzung ist nur bei vollständiger Beachtung dieser Anleitung gewährleistet.
- Lesen Sie vor der Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung diese Anleitung gründlich durch.
- Die Steckvorrichtung muss von qualifiziertem Fachpersonal ordnungsgemäß installiert, gewartet und entsprechend den Gesetzen, Verordnungen und Normen in Betrieb genommen werden.
- Halten Sie leicht entzündbare und explosive Stoffe von der Steckvorrichtung fern.
- Schonen Sie die Kabel,
 - indem Sie beim Ausstecken immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel,
 - indem Sie verhindern, dass die Kabel mechanisch beschädigt werden,
 - indem Sie starke Hitze fernhalten.
- Betreiben Sie nie defekte Produkte oder Produkte, deren Kontakte verschmutzt, angegriffen oder beschädigt sind.
- Halten Sie die Kontakte des Produkts sauber.
- Vermeiden Sie Stolperfallen.



4 Verpackung, Transport und Lagerung

4.1 Verpackung



Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können wiederverwertet werden. Führen Sie deshalb die Verpackungsmaterialien dem Verwertungskreislauf zu. Wenn dies nicht möglich ist, entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften.

4.2 Transport

Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten Sie Transportschäden feststellen oder ist die Lieferung unvollständig, verständigen Sie umgehend Ihren Händler bzw. Lieferanten.

4.3 Lagerung

Das Produkt ist in gereinigtem Zustand, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit aufzubewahren. Dafür ist die Originalverpackung am besten geeignet.



5 Aufhau

Die nachstehende Abbildung zeigt anhand eines Beispiels die Hauptkomponenten der QUICK-CONNECT-Steckvorrichtungen.



1	Vorderteil mit schraubloser Schnellanschlusstechnik für alle Kupferleiterarten
2	Gehäuse
3	MLII TI-GRIP Kahelverschraubung mit integrierter Zugentlastung

Leiterquerschnitte

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Leiterquerschnitte, die an QUICK-CONNECT-Steckvorrichtungen angeschlossen werden können:

Ausführung	Möglicher Leiterquerschnitt
16 A	1 mm ² 2,5 mm ²
32 A	2,5 mm ² 10 mm ²

Kaheldurchmesser

Die folgende Tabelle zeigt die Kabeldurchmesser, die mit QUICK-CONNECT-Steckvorrichtungen mit MULTI-GRIP verwendet werden können:

Ausführung	Möglicher Kabeldurchmesser
16 A, 3- und 4-polig	8 mm 18 mm
16 A, 5-polig	10 mm 21 mm
32 A, 3- und 4-polig	13 mm 29 mm
32 A, 5-polig	13 mm 29 mm



Technische Daten

Die spezifischen technischen Daten der Steckvorrichtungen hängen von der Ausführung ab. Sie finden sie in unserem Katalog oder auf unserer Webseite http://www.bals.com.



6 Montage und Demontage

⚠ GEFAHR



Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Die Zuleitung kann unter lebensgefährlich hoher elektrischer Spannung stehen. Beachten Sie die fünf elektrotechnischen Sicherheitsregeln:

- 1. Freischalten
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- 4. Erden und kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

6.1 Anschließen einer Leitung an eine 16-A-/32-A-Steckvorrichtung Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Leitung spannungsfrei ist.
- 2. Öffnen Sie den Drehverschluss um das Vorderteil (1) vom Gehäuse (2) zu trennen.
- 3. Schieben Sie die Leitung etwa 50 cm weit durch Kabelverschraubung und Gehäuse.
- Manteln Sie die Leitung auf der erforderlichen Länge ab (16-A-Ausführungen: 60 mm; 32-A-Ausführungen: 70 mm) ab.
- Isolieren Sie die Einzelleiter ab (16-A-Ausführungen: 9 mm; 32-A-Ausführungen: 12 mm). Verdrillen Sie feinadrige Kupferleiter leicht von Hand. Adernendhülsen sind nicht erforderlich, können aber verwendet werden.
- 6. Die Klemmen sind im Auslieferungszustand offen. Führen Sie die blanken Einzelleiter in die Öffrung neben dem Kontaktschieber (5) ein und drücken Sie den Kontaktschieber (4) nach Unten. Der Kontaktschieber arsette ein und fixiert dadurch den Einzelleiter Achten Sie darauf, dass nur der blanke Einzelleiter (ohne Isolierung) geklemmt wird. Beachten Sie die Kennzeichnung der Klemmen und stellen Sie sicher, dass die Zuordnung der Einzelleiter zu den Klemmen korrekt ist.





- Prüfen Sie durch leichtes Ziehen, ob die Einzelleiter fest sitzen. Sollte das nicht der Fall sein, öffnen Sie die Klemme und wiederholen Sie den vorhergehenden Schritt.
- Verschrauben Sie Gehäuse und Vorderteil so weit, bis der Rastverschluss (6) einrastet.



 Ziehen Sie anschließend die Kabelverschraubung (3) fest an. Das Anzugsdrehmoment muss dabei für die 16-A-Ausführungen zwischen 4 Nm und 7 Nm liegen, für die 32-A-Ausführungen zwischen 5 Nm und 9 Nm.





10. Prüfen Sie den festen Sitz der Leitung in der Steckvorrichtung.

6.2 Trennen einer Leitung von einer 16-A-/32-A-Steckvorrichtung

1. Stellen Sie sicher, dass die Leitung spannungsfrei ist.



- 2. Lockern Sie die Kabelverschraubung (3).
- Trennen Sie die Verbindung zwischen Gehäuse (2) und Vorderteil (1). Öffnen Sie den Rastverschluss (6) mit Hilfe eines Schraubendrehers und schrauben Sie das Gehäuse vom Vorderteil ab.





- 4. Schieben Sie das Gehäuse und die Kabelverschraubung so weit auf die Leitung zurück, dass die Anschlüsse im Vorderteil gut zugänglich sind.
- Öffnen Sie die Kontaktschieber (4) durch Aufhebeln mit einem Schraubendreher und ziehen Sie die Einzelleiter aus den Klemmen.



6. Ziehen Sie die Leitung aus dem Gehäuse und aus der Kabelverschraubung.



7 Reinigung und Pflege

Eine Reinigung wird nach Bedarf empfohlen. Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch, bei starker Verschmutzung ein feuchtes.

▲ GEFAHR



Elektrische Spannung

Das Gerät enthält Teile, die unter lebensgefährlich hoher Spannung stehen.

- 1. Ziehen Sie vor der Reinigung die Stecker zu den Verbrauchern ab.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Steckerabdeckungen geschlossen sind.
- 3. Verwenden Sie niemals Dampf- oder Wasserstrahl-Reiniger.

HINWEIS



Bachten Sie den maximalen Öffnungswinkel des Klappdeckels (siehe Bild) Beschädigung der Kunststoffteile

Scharfe Reinigungsmittel können die Kunststoffteile angreifen oder zerstören. Verwenden Sie zum Reinigen lediglich ein mit Wasser befreuchtetes Tuch.





8 Außerbetriebnahme und Entsorgung



Führen Sie das ausgediente Produkt dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Beachten Sie dabei stets die örtlichen Vorschriften.

Das Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung werden Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit vermieden.



Die Montageanleitungen in weiteren Sprache finden sie auf www.bals.com. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwendung aktualisieren.



D-57399 Kirchhundem-Albaum Telefon: +49 27 23/771-0 Fax: +49 27 23/771-177/178 E-mail: info@bals.com Internet: www.bals.com

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG